



DIVE TRACKER™ SPORT

Testimonial: "While doing a drift dive with about 4 knots current I was able to come right back to the boat without a problem. Twelve other divers ended up scattered about 1/2 mile away... they thought it was not needed!"



"testimoni... Your DiveTrackers make for a much more relaxing dive. This trip I came under the boat 17 out of 98 dives. The only exception was when the receiver battery died during the dive."

Transductor

RECEPTOR
DTS-TX

TRANSMISOR
DTS-TX

Tranecb:er



ENCENDIDO Y APAGADO DE "the Sport" **Encendido:** Gire la perilla a la posición ON (transmisor). Gire la perilla a HI o LO (receptor).

Apagado: Gire la perilla a la posición OFF (apagado).

Sugerencia: Puede girar la perilla 360 grados en cualquier dirección.

Receptor: cuando regrese al transmisor, use LO (dentro de 200 pies) o use HI (hasta 2000 pies). Sostenga el receptor frente a usted mientras barre lentamente, así mismo observa los LED. Nada en la dirección que muestra la señal más fuerte.

Sugerencia: Para ahorrar batería, encienda el receptor únicamente para obtener su alcance y dirección hasta el transmisor.

PRUEBAS FUERA DEL AGUA

Para pruebas fuera del agua, mantenga las unidades a una distancia de seis pulgadas entre ellas. Encienda ambas unidades y colóquelas con los extremos del transductor uno frente al otro. La tira de LED se iluminará en el receptor. Si hace esto, ¡estás listo para mojarte!

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Tanto en el transmisor como en el receptor, hay LED rojos que indican cuando la batería está baja. Es el único LED del transmisor; en el receptor el LED rojo de batería baja se encuentra a la derecha en la franja de "rango".

TÉCNICAS DE MONTAJE

Por lo general, se conecta el transmisor a seis pies sobre el fondo del mar a la línea de ancla. Además, puedes colgarlo del barco; Se recomienda seis pies debajo de la superficie. ¡O conéctalo a un compañero de buceo!

Advertencia: Amarra siempre líneas y cordones al extremo (inferior) del transductor de la carcasa. No amarres nada a la tapa del extremo de la pantalla.

BUCEAR CON "The Sport"

Asegúrese de que la unidad esté encendida y transmitiendo antes de montarla. La unidad es enviada con la configuración de pulso estándar: 1 arriba, 2 arriba, 3 abajo y 4 arriba. Consulte el manual para conocer la configuración del interruptor.

CAMBIO DE BATERÍAS

Transmisor: El transmisor tiene un paquete de baterías AA incorporado. Sáquelo lo suficiente para cambiar las 6 AA, teniendo en cuenta no tirar ni dañar los cables del interior.

Receptor: El receptor utiliza una única batería de 9V. El lado “+” del 9V va hacia la etiqueta roja y el “-” va hacia la etiqueta azul.

MANTENIMIENTO

Simplemente lubrique las juntas circulares o juntas tóricas “O-Rings” con grasa de silicona y asegúrese de que no estén dañadas ni sucias. Enjuague con agua dulce después de su uso. Si se necesitan reparaciones, comuníquese con Desert Star Systems.

PROGRAMA “REFIERE A UN AMIGO”

Obtén \$25 por cada persona referida. Para más detalles, por favor visita:
<http://www.desertstar.com/FAQ/questions/109/Referrals>

MANUAL COMPLETO DEL OPERADOR

El manual completo del operador lo puede descargar en el link que se muestra abajo:
<http://www.desertstar.com/FAQ/questions/16/Sport+Manual>